



402111-74 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**EMax34i**  
**EMax34s**  
**EMax38i**  
**EMax42i**  
**EMax42ri**

## Destinația de utilizare

Mașina pentru tuns gazon Black & Decker a fost concepută pentru tunderea ierbii. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.



**Avertisment! Citiți cu atenție manualul „Siguranță, Întreținere, Service“ înainte de a utiliza acest aparat.**

Citiți cu atenție acest manual în întregime înainte de a utiliza aparatul.

## Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Ansamblu întrerupătoare
2. Întrerupător de pornire/oprire
3. Mâner superior
4. Sistem inteligent de stocare cablu
5. Mâner inferior
6. Reglarea înălțimii
7. Scală înălțime de tăiere
8. EdgeMax
9. Cutie de colectare a ierbii
10. Clapă curățare iarbă
11. Mânere de deplasare

## Asamblare

**Avertisment!** Înainte de asamblare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.

### Montarea cutiei de colectare a ierbii (fig. A - D)

Cutie de colectare a ierbii este formată din 5 piese și trebuie asamblată înainte de utilizare.

- ◆ Fixați mânerul (13) în capacul (14) cutiei pentru colectat iarba (fig. A). Mânerul se potrivește doar într-o singură poziție.
- ◆ Prindeți împreună cele 2 laturi (15) ale cutiei de colectare a ierbii. Asigurați-vă că toate clemele și ghidajele sunt aliniate (fig. B).
- ◆ Aliniați părțile asamblate ale cutiei de colectare a ierbii în partea inferioară (16). Asigurați-vă că cele 4 dispozitive de ghidare (17) sunt aliniate (fig. C)
- ◆ Îmbinați cele 2 părți. Aplicați o forță egală pe toate marginile cutiei de colectare a ierbii pentru a fixa clamele uniform pe poziție. Verificați ca fiecare clemă să fie bine strânsă.
- ◆ Aliniați capacul (14) de pe cutia de colectare a ierbii după asamblare. Asigurați-vă că cele 10 dispozitive de ghidare (18) sunt aliniate (fig. D)

**Notă:** Fiți foarte atent atunci când aliniați cele 2 dispozitive de prindere aflate în spatele cutiei de colectare a ierbii.

- ◆ Apăsați clapeta de închidere pentru a fixa dispozitivele de prindere. Începând din partea posterioară a aparatului, asigurați-vă că toate dispozitivele de prindere sunt fixate bine.

### Montarea mânerului inferior (fig. E)

- ◆ Introduceți capetele mânerului inferior (5) în orificiile corespunzătoare din mașina de tuns iarba.
- ◆ Apăsați mânerul în jos cât de mult posibil.

- ◆ Fixați mânerul cu ajutorul șuruburilor (19).

### Asamblarea mânerului superior (fig. F)

- ◆ Montați mânerul superior (3) pe mânerul inferior (5) folosind butoanele (20), șaibe (21) și șuruburile (22), conform ilustrației.

**Notă:** Mânerul superior poate fi fixat pe înălțime în 2 poziții diferite.

### Fixarea cablului de la motor (fig. G)

Cablul motorului trebuie să fie fixat folosind opritoarele de cablu.

- ◆ Prindeți cablul de mânerul superior și inferior cu ajutorul clemelor opritoare (23), conform ilustrației.

### Montarea cutiei de colectare a ierbii (fig. N)

- ◆ Ridicați clapa de curățare (11) și poziționați cutia de colectare a ierbii (9) peste limbi (24).

### Înlocuirea lamei (fig. L)

**Avertisment!** Asigurați-vă că lama s-a oprit complet și scoateți aparatul din priză.

**Avertisment!** Folosiți numai tipul de lamă de schimb specificat.

**Avertisment!** Folosiți mănuși rezistente pentru a apuca lama.

#### Pentru a scoate lama:

- ◆ Poziționați aparatul pe o parte.
- ◆ Folosind mănuși rezistente, apucați lama.
- ◆ Pentru a slăbi și scoate șurubul lamei (25), utilizați o cheie de 13mm și rotiți în sens invers acelor de ceasornic (ac).
- ◆ Scoateți lama (26) și șurubul acesteia (25).

#### Pentru a înlocui lama:

- ◆ Așezați lama deasupra axului șurubului și introduceți șurubul lamei (25) în orificiu.

**Notă:** Atunci când montați o lamă, textul de pe lamă trebuie să fie orientat înspre utilizator.

- ◆ Strângeți șurubul lamei (25) cu mâna, cât de mult posibil.
- ◆ Folosind mănuși rezistente, apucați lama.
- ◆ Pentru a strânge șurubul lamei (25), utilizați o cheie de 13mm și rotiți în sensul acelor de ceasornic (c).

## Utilizare

**Avertisment!** Lăsați aparatul să funcționeze în propriul ritm. Nu suprasolicitați.

### Reglarea înălțimii de tăiere (fig. M1 și M2)

Înălțimea de tăiere se reglează cu ajutorul mecanismului central de reglare a înălțimii în una din cele 6 poziții disponibile.

#### Pentru a seta înălțimea de tăiere

- ◆ Trageți maneta de reglare a înălțimii (6) în partea opusă față de corpul mașinii.
- ◆ Mișcați maneta spre partea posterioară a aparatului pentru a reduce înălțimea de tăiere.
- ◆ Mișcați maneta spre partea frontală a aparatului pentru a crește înălțimea de tăiere.

- ◆ Împingeți maneta de reglare a înălțimii (6) în una din cele 6 poziții.

**Notă:** Înălțimea de tăiere poate fi vizualizată pe scala înălțimii de tăiere (7) aflată pe laterala aparatului.

## Pornirea și oprirea (fig. I)

### Pornirea

- ◆ Apăsăți și mențineți apăsat butonul de deblocare (27).
- ◆ Trageți întrerupătorul de pornire/oprire (2) spre mâner.
- ◆ Eliberați butonul de deblocare.

### Oprirea

- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (2).

**Avertisment:** Nu încercați niciodată să blocați un întrerupător în poziția pornit.

## Tăierea ierbii (fig. O1 și O2) (numai EMax38i, EMax42i și EMax42ri)

Vă recomandăm să utilizați mașina de tuns gazon conform instrucțiunilor din această secțiune pentru a obține rezultate optime și pentru a reduce riscul de a tăia cablul de alimentare.

- ◆ Înfășurați cablul de alimentare pe sistemul inteligent de stocare a cablului (4) conform ilustrației (fig. H) și asigurați-vă că lăsați aproximativ 100 cm de cablu liber între ansamblul de întrerupătoare (1) și sistemul inteligent de stocare al cablului (4).
- ◆ Asigurați-vă că dispozitivul de stocare al cablului culisează liber de la un mâner la altul.
- ◆ Poziționați colacul de cablu de alimentare pe gazon, aproape de punctul de plecare (poziția 1 din fig. O1).
- ◆ Porniți aparatul conform instrucțiunilor de mai sus.
- ◆ Procedați conform ilustrației din fig. O1
- ◆ Deplasați-vă din poziția 1 în poziția 2.
- ◆ Rotiți-vă spre dreapta, pașiți peste cablu și treceți spre poziția 3. Dispozitivul de strângere a cablului va culisa de la un capăt al mânerului la altul, ținând cablul la distanță de lama de tăiere.
- ◆ Rotiți-vă spre stânga, pașiți peste cablu și treceți spre poziția 4. Dispozitivul de strângere a cablului va culisa de la un capăt al mânerului la altul, ținând cablul la distanță de lama de tăiere.
- ◆ Repetați procedura de mai sus dacă este necesar.

**Avertisment:** Nu lucrați înspre cablu ca în fig. O2.

## Tăierea ierbii (fig. O1 și O2) (numai EMax34s și EMax34i)

Vă recomandăm să utilizați mașina de tuns gazon conform instrucțiunilor din această secțiune pentru a obține rezultate optime și pentru a reduce riscul de a tăia cablul de alimentare.

- ◆ Poziționați colacul de cablu de alimentare pe gazon, aproape de punctul de plecare (poziția 1 din fig. O1).
- ◆ Porniți aparatul conform instrucțiunilor de mai sus.
- ◆ Procedați conform ilustrației din fig. O1
- ◆ Deplasați-vă din poziția 1 în poziția 2.
- ◆ Virați la dreapta și continuați către poziția 3.
- ◆ Virați la stânga și continuați către poziția 4.
- ◆ Repetați procedura de mai sus dacă este necesar.

**Avertisment:** Nu lucrați înspre cablu ca în fig. O2.

## EdgeMax (fig. K1 și K2)

EdgeMax vă oferă posibilitatea să tăiați iarba până la marginea unui perete sau gard (fig K1).

EdgeMax vă oferă posibilitatea să tăiați cu precizie iarba până la marginea gazonului (fig K2).

- ◆ Țineți mașina de tuns gazonul paralel cu acesta.
- ◆ Împingeți mașina de-a lungul marginii gazonului. Asigurați-vă că dispozitivul EdgeMax (8) se află puțin peste marginea gazonului (fig. K2)

## Compact&Go (fig. J) (numai EMax34i, EMax38i, EMax42i și EMax42ri)

Atunci când cutia de colectare a ierbii este plină, puteți compacta iarba în interiorul cutiei de colectare. Puteți determina cât de plină este cutia de colectare a ierbii privind prin clapa de curățare a ierbii (10).

- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (2).
- ◆ Apăsăți până la capăt cu piciorul drept maneta de compactare a ierbii (29) până se blochează pe poziție.

**Notă:** Iarba din cutia de colectare este acum compactată în partea posterioară a cutiei. Puteți continua să tăiați iarba până când cutia de colectare se umple.

## Golirea cutiei de colectare a ierbii (fig. J) (numai EMax34i, EMax38i, EMax42i și EMax42ri)

- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (2).
- ◆ Scoateți cutia de colectare a ierbii (9).
- ◆ Goliți conținutul din partea frontală a cutiei.
- ◆ Așezați cutia de colectare a ierbii pe pământ, trageți și mențineți în poziție butonul de eliberare al manetei de compactare a ierbii (30).
- ◆ Ridicați maneta de compactare a ierbii (29) în poziție verticală și eliberați butonul de eliberare al manetei de compactare a ierbii (30).
- ◆ Goliți conținutul din partea posterioară a cutiei.

## Golirea cutiei de colectare a ierbii (numai EMax34s)

Atunci când cutia de colectare a ierbii este plină trebuie să goliți iarba din interiorul cutiei de colectare.

- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (2).
- ◆ Scoateți cutia de colectare a ierbii (9).
- ◆ Goliți conținutul cutiei.

## Transportarea mașinii de tuns iarba

**Avertisment!** Asigurați-vă că lama s-a oprit complet și scoateți aparatul din priză.

- ◆ Mașina de tuns gazon poate fi transportată folosind mânerul de transport (11).

## Sfaturi pentru utilizarea optimă

- ◆ Dacă iarba este mai mare de cca. 10 cm, treceți de două ori cu mașina de tuns pe suprafața gazonului pentru a obține o finisare superioară. Tundeți mai întâi la înălțimea maximă de tăiere, apoi folosiți un nivel de înălțime mediu sau redus pentru a tunde iarba.

- ◆ Pentru a obține rezultate optime, tundeți numai iarbă uscată.

## Depanare

Dacă aparatul dvs. pare să nu funcționeze corespunzător, urmați instrucțiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactați agentul de reparații Black & Decker local.

**Avertisment!** Înainte de a continua, scoateți ștecherul din priză.

Problemă	Cauza posibilă	Soluția eventuală
<b>Mașina nu funcționează</b>	Nu este alimentată cu curent	Alimentați mașina cu curent electric
	Siguranța este defectă/arsă	Înlocuiți siguranța
	Iarba este prea înaltă	Măriți înălțimea de tăiere și începeți dintr-o zonă cu iarba mai mică
	Înterupătorul termic activat	Lăsați motorul să se răcească și măriți înălțimea de tăiere
<b>Mașina funcționează intermitent</b>	Înterupătorul termic activat	Lăsați motorul să se răcească și măriți înălțimea de tăiere
<b>Mașina lasă un finisaj cu aspect zdrențuit sau urme de motor</b>	Înălțimea de tăiere este prea mică	Măriți înălțimea de tăiere
	Lama de tăiere este tocită	Înlocuiți lama
	Partea inferioară a mașinii este blocată	Verificați sub mașină și curățați resturile, dacă este necesar (purtați întotdeauna mănuși rezistente)
	Lama este montată invers	Repoziționați lama corect

## Specificații tehnice

		EMax34s Tip 4	EMax38i Tip 4	EMax42i EMax42ri Tip 4
Tensiune	Vc.a.	230	230	230
Putere absorbită	W	1400	1600	1800
Turație în gol	min <sup>-1</sup>	3500	3500	3500
Reglarea înălțimii	mm	20-70	20-70	20-70
Lungime lamă	mm	340	380	420
Greutate	kg	12,1	13,3	13,9

Valoare vibrație ponderată mână/braț conform cu EN60335: = 3,2 m/s<sup>2</sup>, marjă (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

### Declarația de conformitate

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE  
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR



**EMax34s / EMax34i / EMax38i / EMax42i / EMax42ri**  
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-77.

2000/14/CE, Mașină pentru tuns gazonul, L < 50cm, Anexa VI, DEKRA Certificare B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem  
Olanda  
Nr. identificare autoritate notificată: 0344

Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):

L <sub>WA</sub> (putere sonoră măsurată)	93 dB(A)
marjă (K)	3 dB(A)
L <sub>WA</sub> (putere sonoră garantată)	96 dB(A)
marjă (K)	3 dB(A)

Aceste produse sunt de asemenea în conformitate cu Directiva 2004/108/EC (până la 19/04/2016), 2014/30/EU (de la 20/04/2016) și 2011/65/EU. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

R. Laverick  
Engineering Manager  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
30/03/2015



## **Siguranță, întreținere, service**

## Destinația de utilizare

Mașina pentru tuns gazon BLACK+DECKER a fost concepută pentru tunderea ierbii. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.

## Instrucțiuni de siguranță

**Avertisment!** Atunci când utilizați aparate alimentate de la rețeaua electrică, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămări corporale.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că știți cum să-l opriți în caz de urgență.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

## Instruire

- ◆ Citiți instrucțiunile cu atenție. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea adecvată a aparatului.
- ◆ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze mașina. Regulamentele locale pot limita vârsta operatorului.
- ◆ Nu utilizați niciodată mașina atunci când în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale de companie.
- ◆ Rețineți că peratorul sau utilizatorul va fi considerat responsabil pentru accidente sau pericolele provocate celorlalți sau obiectelor deținute.

## Pregătirea

- ◆ Purtați încălțăminte adecvată și pantaloni lungi atunci când utilizați mașina. Nu utilizați mașina atunci când sunteți desculț sau purtați sandale. Evitați să purtați îmbrăcăminte largă sau care are agățători sau cordoane.
- ◆ Inspectați cu atenție zona în care urmează să utilizați mașina și îndepărtați toate obiectele care pot fi aruncate de mașină.
- ◆ Înainte de a utiliza aparatul, inspectați vizual lama, piulița lamei și ansamblul de tăiere pentru a depista dacă sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate în seturi pentru a menține echilibrul. Înlocuiți etichetele deteriorate și ilizibile.
- ◆ Înainte de utilizare, verificați pentru a depista semne de deteriorare sau îmbătrânire pe cablul de alimentare și pe cablul prelungitor. În cazul în care cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONNECTA ALIMENTAREA.** Nu utilizați mașina în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- ◆ Purtați ochelari sau vizoare de protecție în timpul utilizării uneltei. Utilizați o mască pentru față sau o mască anti-praf ori de câte ori operațiile au loc în ambianțe cu mult praf. Trebuie purtate echipamente de protecție pentru urechi oricând nivelul de zgomot este inconfortabil.
- ◆ Fiți atenți să nu vă electrocuțați. Preîntâmpinați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la masă (ex. șine metalice, stâlpi de iluminat etc.).

## Operare

- ◆ Nu utilizați niciodată aparatul cu apărători sau scuturi defecte sau cu dispozitivele de siguranță demontate, cum ar fi spre exemplu deflectorul sau coșul de colectare a ierbii.
- ◆ Utilizați acest aparat numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
- ◆ Nu expuneți aparatul la ploaie. Nu utilizați aparatul în condiții de umezeală sau umiditate. Este de preferat să nu utilizați aparatul când iarba este udă.
- ◆ Asigurați-vă că adoptați o poziție stabilă, mai ales când lucrați în pantă. Aveți grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă și alunecoasă. Nu lucrați pe pante abrupte.
- ◆ Lucrați transversal pe pante, niciodată în sus și în jos. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați direcția în pantă.
- ◆ Nu lucrați pe pante foarte abrupte.
- ◆ Mergeți și nu alergați atunci când utilizați aparatul. Nu trageți aparatul înspre dvs. sau nu faceți pași înapoi atunci când îl utilizați.
- ◆ Porniți aparatul conform instrucțiunilor și ținând picioarele departe de lamă.
- ◆ Nu porniți mașina atunci când vă aflați în fața orificiului de golire.
- ◆ Nu înclinați aparatul atunci când îl porniți, cu excepția cazurilor în care aparatul trebuie să fie înclinat pentru a fi pornit. În acest caz, nu înclinați aparatul mai mult decât este absolut necesar și ridicați doar partea aflată mai departe de operator. Asigurați-vă întotdeauna că aveți ambele mâini amplasate în poziția de lucru înainte de a readuce aparatul pe sol.
- ◆ Opriți aparatul și așteptați ca ansamblul lamei să înceteze să se rotească dacă aparatul trebuie să fie înclinat pentru transportare la traversarea suprafețelor diferite de gazon și la transportarea aparatului la și din zona de tuns gazonul.
- ◆ Nu ridicați sau nu cărați aparatul până când lama nu s-a oprit complet.
- ◆ Țineți picioarele și mâinile departe de lamă. Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau dedesubtul pieselor rotative.
- ◆ Stați întotdeauna la distanță față de deschiderile de evacuare.
- ◆ Deconectați, scoateți ștecherul din priză și asigurați-vă că piesele rotative s-au oprit din rotit înainte de lăsa aparatul nesupravegheat și înainte de a înlocui, curăța sau inspecta orice piese ale aparatului sau de a curăța vreun blocaj. După lovirea unui corp străin. Inspectați mașina pentru a descoperi eventualele deteriorări și reparați-le înainte de a o utiliza din nou;
- ◆ Dacă aparatul începe să vibreze anormal sau dacă loviți un obiect străin, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Verificați aparatul pentru a descoperi orice deteriorare, înlocuiți sau reparați componentele defecte, verificați și strângeți orice componentă slăbită.
- ◆ Aveți grijă să țineți cablul de alimentare departe de lamă. Fiți întotdeauna atenți la poziția cablului.

- ◆ Motorul va continua să funcționeze pentru câteva secunde după oprirea aparatului. Nu încercați niciodată să forțați lama să se oprească.

## Întreținere și depozitare

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există piese mobile aliniate incorect și care au cedat, dacă există componente rupte, apărătoare și întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului. Asigurați-vă că aparatul funcționează corespunzător și că va efectua funcția pentru care a fost proiectat. Nu utilizați niciodată aparatul atunci când o apărătoare sau carcasă este deteriorată sau nu este montată. Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreun componentă deteriorată sau defectă. Nu utilizați aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit. Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Verificați frecvent cablul pentru a depista eventualele deteriorări. În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de un agent de reparații autorizat pentru a preveni vreun pericol. Inspectați periodic cablurile prelungitoare. Înlocuiți imediat un cablu prelungitor deteriorat.
- ◆ Păstrați toate piulițele, bolțurile și șuruburile bine strânse pe aparat pentru a asigura utilizarea în siguranță.
- ◆ Verificați colectorul pentru iarbă pentru a depista semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți-l dacă este necesar. Nu folosiți niciodată aparatul fără colectorul pentru iarbă.
- ◆ Fiți atenți atunci când reglați mașina pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mișcare și părțile fixe ale mașinii.
- ◆ Atunci când efectuați intervenții la lame, fiți atenți că, deși sursa de alimentare este oprită, lamele se pot mișca totuși.
- ◆ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ◆ Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.
- ◆ Asigurați-vă că se utilizează numai dispozitive de tăiat de schimb de tip corespunzător.
- ◆ Utilizați numai piesele de schimb și accesoriile BLACK+DECKER recomandate.

## Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru mașinile de tuns gazon

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol.

## Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc. Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor mobile.
- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor fierbinți.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.

## Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

## Simboluri de avertizare

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:



**Avertisment!** Citiți manualul înainte de utilizare.



Nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.



Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a inspecta un cablu deteriorat. Aveți grijă să nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.



Aveți grijă la lamele ascuțite.



Aveți grijă la obiectele care cad. Țineți trecătorii la distanță de zona de tăiere.



Țineți cablul la distanță față de lamele de tăiat.



Lamele vor continua să se rotească după ce utilajul este oprit.



Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.

## Siguranța electrică



**Avertisment!** Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol.
- ◆ Siguranța electrică poate fi îmbunătățită suplimentar folosind o protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.

## Utilizarea unui cablu prelungitor

- ◆ Utilizați întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultați specificația tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber și trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm<sup>2</sup> de până la 30 m fără a afecta performanța produsului. Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură și îmbătrânire. Înlocuiți cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

## Întreținerea

Aparatul dvs. BLACK+DECKER a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului și de curățarea în mod regulat.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea oricărei operații de întreținere asupra aparatului, opriți și deconectați aparatul.

- ◆ Păstrați aparatul curat și uscat.
- ◆ Curățați cu regularitate fantele de ventilare cu o pensulă de vopsit curată și uscată.
- ◆ Folosiți în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba și mizeria de sub apărătoare.
- ◆ Pentru a curăța aparatul, folosiți Doar săpun delicat și o cârpă umedă. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă și nu scufundați niciodată vreo parte a uneltei în lichid. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.

## Întreținerea lamei

- ◆ Îndepărtați în mod regulat iarba și mizeria de pe lamă.
- ◆ La începutul sezonului de grădinarit, examinați cu atenție starea lamei.
- ◆ Dacă lama este foarte tocită, ascuțiți-o sau înlocuiți-o.
- ◆ Dacă lama este deteriorată sau uzată, montați o lamă nouă.

## Protejarea mediului înconjurător



**Avertisment!** Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



**Avertisment!** Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

BLACK+DECKER pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor BLACK+DECKER când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații BLACK+DECKER autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

**Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherile de bună calitate. Siguranță recomandată: 5 A.



## Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparații autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparații autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)**.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web **[www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)** pentru a înregistra noul dvs. produs BLACK+DECKER și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca BLACK+DECKER și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la **[www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)**.









Stanley Black & Decker Romania SRL  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4  
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti  
Tel: +4021.320.61.05  
Fax: +4037.225.36.84  
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

## Garanție legală de conformitate<sup>1</sup> pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs: .....

COD: .....

Serie mașină: ..... / .....

Serie acumulatori: ..... / .....

Serie stație încărcare: .....

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:  
.....  
.....

Cumpărător: .....

Produs cumpărat cu factură/bon nr.: .....

Data: .....

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

### Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

<sup>1</sup> Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

<sup>2</sup> Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker și Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

#### **Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate**

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

#### **Garanția acordată persoanelor juridice**

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

## REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669